



aerospace
climate control
electromechanical
filtration
fluid & gas handling
hydraulics
pneumatics
process control
sealing & shielding





Parflange® 1025

Machine d'atelier pour O-Lok® et Triple-Lok®





Parflange® 1025

Machine d'atelier pour O-Lok® et Triple-Lok®

La machine Parflange® 1025 a été conçue pour la déformation à froid de tubes à haute pression avec des raccords O-Lok® et Triple-Lok®.

La machine Parflange® assure une déformation douce du tube, d'où une connexion à résistance élevée. Les manchettes O-Lok® sont serties à l'extrémité du tube afi n de générer une connexion résistante et rigide. La 1025 est la plus petite machine de la gamme Parflange®. Elle est recommandée pour le montage de petites séries de tubes.



Applications

- **■** Dans des projets
- La maintenance des installations
- **■** Utilisation en atelier
- **■** Montage sur site














- **Excellente étanchéité**
- Excellente résistance aux vibrations
- **■** Manutention simple
- Qualité
- Faibles rayons de courbure
- Economie
- Longévité de l'outillage
- Technologie éprouvée





Single-button-process



Fix sleeve



Portable



ISO/SAE-conform

Commande

et spécifications

Machine	
Parflange® 1025 appareil de base: Prêt à l'emploi, avec manuel d'utilisation	
Rempli d'huile hydraulique et de lubrifiant Sans outillage Parflange®.	
Туре	Référence
Appareil de base 400 V, 3 phases, 50 Hz	1025-380VTRI50
Appareil de base 230 V, 1 phase, 50 Hz	1025-220VMONO50

Pièces de rechange	
Туре	Référence
Manuel d'utilisation 1025 UK/DE/FR/IT	1025/MANUAL
Maintenance préventive	1025/INSPECTION
Lubrifiants pour outillage:	
1L EO-NIROMONT	LUBSS
Courroie d'entraînement	1025/028Polyv
Conduite à cames et vis	1025/0281031
Ensemble d'étanchéité pour réservoir d'huile hydraulique	1025/0281042
Dispositif complet de lubrification	1025/0281200

Evasement à 180° pour O-Lok®;	
évasement à 37° pour Triple-Lok®	
Evasement orbital et bridage selon le procédé Parflange®	
Machine d'établi pour utilisation en atelier	
Acier et acier inoxydable	
métrique : 6 jusqu'à 25 mm, pouce : 1/4 jusqu'à 1"	
tube en acier 25×4/1×0,120 (ext. tube × paroi tube) tube en acier inoxydable 25×2/1×0,095	
140 mm	
Tube de précision recuit d'adoucissement, étiré à froid sans soudure ou soudé	
Serrage manuel, bridage/evasement automatique	
environ 15 à 20 sec.	
Mandrin d'évasement B30 et mâchoires de serrage M40 (voir catalogue 4100)	
Manuel à levier excentrique	
Appareil automatique à lubrifier	
EO-NIROMONT LUBSS (rempli à la livraison)	
HLP 23 0,5L (rempli à la livraison)	
établi stable et alimentation en courant requise	
390 x 670 x 460 mm	
85 Kg	
400 V, 3 Phase or 230 V, 1 Phase	



- Ideal for small quantities
- Rapid tool change
- Manutention simple
- No programming or adjustments necessary
- Delivered "Ready to use"



La méthode Parflange®



La manchette est tout d'abord coincée entre les mâchoires de serrage



Le tube est inséré dans l'outil jusqu'au point de résistance



Puis le tube est maintenu par les mâchoires de serrage, le poinçon d'évasement se déplace vers l'avant et exécute un mouvement orbital



Pendant le mouvement, le poinçon élargit l'épaisseur du tube de l'intérieur



L'évasement débute dès l'entrée en contact de la surface d'usinage du poinçon d'évasement avec l'extrémité du tube



La surface frontale est continuellement roulée et densifiée. Le tube est légèrement élargi de l'intérieur afin d'être fixé à la manchette



Dés que le contour défini de l'évasement est obtenu, le processus Parflange® est arrêté et le poinçon ressort



L'extrémité du tube est libérée et peut être extraite de la machine



La connexion est prête à l'assemblage

Le Procédé Parflange®

La liaison de la manchette au tube est obtenue par formage à froid du tube grâce à un mouvement orbital de la bouterolle. Le tube est progressivement évasé jusqu'à obtenir une surface propre et lisse, évitant également un effet ressort. L'ensemble assurant ainsi un raccordement stable et étanche, sans soudure, et donc un risque potentiel de fuite dérivant d'une soudure imparfaite. Le seul point de fuite se situe entre le corps du raccord et la face du tube évasé via le joint élastomère de haute dureté Trap Seal qui est monté en standard sur les raccords Parker O-Lok®. La méthode Parflange® est très rapide et ne demande aucun nettoyage avant ou après l'évasement. Ainsi le montage est facilement réalisé à moindre coût.

La méthode Parflange® satisfait aux exigences de déformation mécanique des tubes, définies selon les normes SAE J1453. Elles ont été prescrites par la majorité des constructeurs d'équi-

pements hydrauliques au terme de très nombreux tests.

Le soudage ou le brasage de la manchette à l'extrémité du tube devient superflu grâce à la technique d'évasement de la machine Parflange®,

Avantages de la méthode Parflange® en comparaison au soudage ou au brasage

Rapidité

De 9 à 12 fois plus rapide que le brasage par induction.

Préparation facile du tube

Le procédé Parflange® ne requiert pas de préparation du tube ni de nettoyage après évasement. Il est simple et l'utilisation de la machine ne nécessite pas une formation spécifique.

Protection

Contrairement au brasage, la méthode Parflange® ne nécessite pas de pro-

duits décapants, de pâte à braser, de nettoyants ou d'agents anti-corrosifs. L'unique apport est un lubrifiant non polluant appliqué au poinçon d'évasement.

Non polluant

La méthode Parflange® est non polluante et sûre, vu qu'elle ne requiert pas de flamme nue ou une autre forme de chauffage. En outre, il n'y a pas de production de vapeurs dangereuses comme lors du soudage ou du brasage.

Economie d'énergie

La méthode Parflange® ne consomme qu'une fraction de l'énergie nécessaire au soudage ou au brasage.

Résistance à la corrosio

Les tubes galvanisés sont faciles à transformer. Ainsi, les coûts élevés de galvanisation des composants sont évités.

Etanchéité

La méthode Parflange® élimine tout risque de fuites qui existe dans les connexions soudées ou brasées.

Parflange® 1025 instructions de procés



D'évasement O-Lok®

- Méthode sûr
- Economique
- Utiliser le procédé Parflange[®]
- Tube selection and tube preparation see CAT 4100
- For machine details see operation manual
- Final fitting installation acc. to CAT 4100



- Sélectionner le mandrin à évaser selon la dimension du tube
- Utiliser un mandrin spécial « SS » pour tubes en acier inox
- Le mandrin à évaser ne doit pas présenter d'usure, d'avaries ou d'impuretés
- Tenir le mandrin à évaser propre et le lubrifier régulièrement



- Sélectionner les mâchoires de serrage selon la dimension du tube
- Utiliser des mâchoires de serrage spéciales « SS » pour tubes en acier inox
- Les mâchoires de serrage ne doivent présenter aucune trace d'abrasion
- Utiliser exclusivement l'outillage Original Parker pour O-Lok®



- Insérer le mandrin à évaser dans le logement
- S'assurer que l'unité automatique de lubrification est pleine EO-NIROMONT (LUBSS)



- Introduire la manchette O-Lok® dans la mâchoire de serrage
- Assembler les demi-mâchoires



 Insérer le jeu de mâchoires fermé dans le logement conique




- Glisser l'écrou sur l'extrémité du tube
- Le fi letage est dirigé vers l'extrémité du tube





- Serrer le tube
- Tenir fermement le tube
- Appuyer la touche START
- ∴ Ne pas intervenir dans la zone de travail





- Ouverture du levier de serrage
 Extraire l'extrémité du tube de la machine à l'aide de mâchoires
- Desserrer les mâchoires dans le séparateur grâce à un mouvement sur le coté du tube

de serrage





- Nettoyer l'extrémité du tube pour contrôle
- ⚠ Examiner l'évasement : le cône intérieur ne doit pas présenter de fi ssures, d'ébarbures, de cannelures ou d'empreintes



- Contrôler le diamètre d'évasement
- Le diamètre d'évasement ne doit pas être plus grand que le diamètre extérieur de la manchette
- Le diamètre d'évasement ne doit pas être plus petit que le plus petit diamètre de la manchette
- Mesurer en cas de doute et comparer au tableau



Ø ext. tube		Ø D		
mm	ln.	min. [mm]	max. [mm]	
6 8 10	1/4″ 3/8″	12.10 14.85 14.85	12.75 15.75 15.75	
12 14 15	1/2″	18.00 22.20 22.20	18.90 23.45 23.45	
16 18 20 22	5/8″ 3/4″	22.20 26.60 26.60 32.95	23.45 27.85 27.85 34.20	
25 28 30	1″	32.95 32.95 39.35 39.35	34.20 40.55 40.55	
32 35 38	1 1/4" 1 1/2"	39.35 47.25 47.25	40.55 48.50 48.50	
50	2″	58.90	60.60	



Parflange® 1025 Instructions de procés



Triple-Lok® 37° flaring

- Méthode sûr
- Economique
- Utiliser le procédé Parflange[®]
- Tube selection and tube preparation
- For machine details see operation manual
 Final fitting installation acc. to CAT 4100



- Sélectionner le mandrin à évaser selon la dimension du tube
- Utiliser un mandrin spécial « SS » pour tubes en acier inox
- Le mandrin à évaser ne doit pas présenter d'usure, d'avaries ou d'impuretés
- Insérer le mandrin à évaser dans le logement
- Tenir le mandrin à évaser propre et le lubrifi er régulièrement



- Sélectionner les mâchoires de serrage selon la dimension du tube
- Utiliser des mâchoires de serrage spéciales « SS » pour tubes en acier inox
- Les mâchoires de serrage ne doivent présenter aucune trace d'abrasion
- Utiliser exclusivement l'outillage Original Parker pour Triple-Lok®



- Insérer le jeu fermé de mâchoires dans le logement conique
- S'assurer que l'unité automatique de lubrification est pleine **EO-NIROMONT (LUBSS)**



 Glisser l'écrou et la fourrure de support sur l'extrémité du tube




 Serrer les mors avec le levier



- Tenir fermement le tube
- Apuyer la touche START
- ∧ Ne pas intervenir dans la zone de travail



- Ouverture du levier de serrage
- Extraire l'extrémité du tube de la machine à l'aide de mâchoires de serrage
- Desserrer les mâchoires dans le séparateur grâce à un mouvement sur le coté du tube



∅ ext. tube		Ø D	
mm	ln.	Min.	Max.
6 8 10 12 14 15	1/4" 5/16" 3/8" 1/2"	8.6 10.2 11.7 16.0 19.3	9.7 11.3 12.7 17.3 20.2 20.2
16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 42	5/8″ 3/4″ 7/8″ 1″ 1 1/4″ 1 1/2″	19.3 23.4 23.4 26.5 29.7 37.6 37.6 43.2 43.2 52.0	20.2 24.7 24.7 27.8 31.0 38.9 38.9 45.3 45.3 54.8
50	2″	59.2	61.2



Checking instructions and tool settings see CAT 4100

Contrôle de l'évasement



- Nettoyer l'extrémité du tube pour contrôle
- ▲ Examiner l'évasement : le cône intérieur ne doit pas présenter de fissures, d'ébarbures, de cannelures ou d'empreintes
- Contrôler le diamètre d'évasement

max

- Le diamètre d'évasement ne doit pas être plus grand que le dia-
- mètre extérieur des manchettes • Le diamètre d'évasement ne doit pas être plus petit que le diamètre
- intérieur des manchettes Mesurer en cas de doute et comparer au tableau

Parker dans le monde

Europe, Moyen Orient, Afrique

AE – Émirats Arabes Unis, Dubai Tél: +971 4 8127100 parker.me@parker.com

AT – Autriche, Wiener Neustadt Tél: +43 (0)2622 23501-0 parker.austria@parker.com

AT – Europe de l'Est, Wiener Neustadt

Tél: +43 (0)2622 23501 900 parker.easteurope@parker.com

AZ - Azerbaïdjan, Baku Tél: +994 50 2233 458 parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgique, Nivelles Tél: +32 (0)67 280 900 parker.belgium@parker.com

BY - Biélorussie, Minsk Tél: +375 17 209 9399 parker.belarus@parker.com

CH – Suisse, Etoy Tél: +41 (0)21 821 87 00 parker.switzerland@parker.com

CZ - République Tchèque, Klecany

Tél: +420 284 083 111 parker.czechrepublic@parker.com

DE - Allemagne, Kaarst Tél: +49 (0)2131 4016 0 parker.germany@parker.com

DK - Danemark, Ballerup Tél: +45 43 56 04 00 parker.denmark@parker.com

ES - Espagne, Madrid Tél: +34 902 330 001 parker.spain@parker.com

FI - Finlande, Vantaa Tél: +358 (0)20 753 2500 parker.finland@parker.com

FR – France, Contamine s/Arve Tél: +33 (0)4 50 25 80 25 parker.france@parker.com

GR - Grèce, Athènes Tél: +30 210 933 6450 parker.greece@parker.com

HU - Hongrie, Budapest Tél: +36 1 220 4155 parker.hungary@parker.com IE - Irlande, Dublin Tél: +353 (0)1 466 6370 parker.ireland@parker.com

IT - Italie, Corsico (MI) Tél: +39 02 45 19 21 parker.italy@parker.com

KZ - Kazakhstan, Almaty Tél: +7 7272 505 800 parker.easteurope@parker.com

NL - Pays-Bas, Oldenzaal Tél: +31 (0)541 585 000 parker.nl@parker.com

NO - Norvège, Asker Tél: +47 66 75 34 00 parker.norway@parker.com

PL - Pologne, Warszawa Tél: +48 (0)22 573 24 00 parker.poland@parker.com

PT - Portugal, Leca da Palmeira Tel: +351 22 999 7360 parker.portugal@parker.com

RO – Roumanie, Bucarest Tél: +40 21 252 1382 parker.romania@parker.com

RU - Russie, Moscou Tél: +7 495 645-2156 parker.russia@parker.com

SE - Suède, Spånga Tél: +46 (0)8 59 79 50 00 parker.sweden@parker.com

SK – Slovaquie, Banská Bystrica Tél: +421 484 162 252 parker.slovakia@parker.com

SL – Slovénie, Novo Mesto Tél: +386 7 337 6650 parker.slovenia@parker.com

TR - Turquie, Istanbul Tél: +90 216 4997081 parker.turkey@parker.com

UA - Ukraine, Kiev Tél +380 44 494 2731 parker.ukraine@parker.com

UK – Royaume-Uni, Warwick Tél: +44 (0)1926 317 878 parker.uk@parker.com

ZA – Afrique du Sud, Kempton Park Tél: +27 (0)11 961 0700 parker.southafrica@parker.com

Amérique du Nord

CA – Canada, Milton, Ontario Tél: +1 905 693 3000

US - USA, Cleveland Tél: +1 216 896 3000

Asie Pacifique

AU - Australie, Castle Hill Tél: +61 (0)2-9634 7777

CN - Chine, Shanghai Tél: +86 21 2899 5000

HK – Hong Kong Tél: +852 2428 8008

IN – Inde, Mumbai Tél: +91 22 6513 7081-85

JP – Japon, Tokyo Tél: +81 (0)3 6408 3901

KR – Corée, Seoul Tél: +82 2 559 0400

MY - Malaisie, Shah Alam Tél: +60 3 7849 0800

NZ – Nouvelle-Zélande, Mt Wellington Tél: +64 9 574 1744

SG – Singapour Tél: +65 6887 6300

TH - Thaïlande, Bangkok Tel: +662 186 7000-99

TW – Taiwan, Taipei Tél: +886 2 2298 8987

Amérique du Sud

AR – Argentine, Buenos Aires Tél: +54 3327 44 4129

BR - Brésil, Sao Jose dos Campos Tel: +55 800 727 5374

CL - Chili, Santiago Tél: +56 2 623 1216

MX - Mexico, Apodaca Tél: +52 81 8156 6000

Centre européen d'information produits Numéro vert : 00 800 27 27 5374 (depuis AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, SK, UK, ZA)

© 2011 Parker Hannifin Corporation. Tous droits réservés.

Bulletin 4390-1/FR 08/2011 k-konzept|Zalsman



Parker Hannifin France SAS

142, rue de la Forêt 74130 Contamine-sur-Arve Tél: +33 (0)4 50 25 80 25 Fax: +33 (0)4 50 25 24 25 parker.france@parker.com www.parker.com